
Резьбовые соединения






Переходник с наружной резьбой

Код	A	B	H	L	SW	Кол-во в упак
1215/1	1/8	1/8	7.5	17.5	13	100
1215/2	1/8	1/4	7.5	21.5	16	100
1215/3	1/8	3/8	7.5	22	20	50
1215/4	1/4	1/4	11	25	16	100
1215/5	1/4	3/8	11	25.5	20	50
1215/6	1/4	1/2	11	29	25	50
1215/7	3/8	3/8	11.5	26	20	50
1215/8	3/8	1/2	11.5	29.5	25	50
1215/9	1/2	1/2	14	32	25	25






Переходник с наружной резьбой

Код	A	B	H	L	SW	Кол-во в упак
1217/1	1/4	1/8	11	16	14	100
1217/2	3/8	1/8	11.5	16.5	17	100
1217/3	1/2	1/8	14	19.5	22	50
1217/4	3/8	1/4	11.5	16.5	17	100
1217/5	1/2	1/4	14	19.5	22	50
1217/6	1/2	3/8	14	19.5	22	100
1217/7	3/4	1/2	16	22	27	50
1217/8	1”	1/2	19	26	34	25
1217/9	1”	3/4	19	26	34	25






Переходник с наружной резьбой

Код	A	H	L	SW	Кол-во в упак
1219/1	1/8	7,5	19,5	12	100
1219/2	1/4	11	27	14	100
1219/3	3/8	11,5	28	17	100
1219/4	1/2	14	33,5	22	50
1219/5	3/4	16	39	27	25
1219/6	1”	19	45	34	10






Переходник с наружной резьбой

Код	A1	A 2	H1	H2	L	SW	Кол-во в упак
1220/1	1/8	1/4	7.5	11	23.5	14	100
1220/2	1/8	3/8	7.5	11.5	24	17	100
1220/3	1/4	3/8	11	11.5	27.5	17	100
1220/4	1/4	1/2	11	14	30.5	22	50
1220/5	3/8	1/2	11.5	14	31	22	50
1220/6	1/2	3/4	14	16	37	27	25
1220/7	3/4	1”	16.5	19	42.5	34	25






Переходник с наружной резьбой

Код	A	H	L	SW	Кол-во в упак
1224/1	1/8	7.5	12	12	100
1224/2	1/4	11	16	14	100
1224/3	3/8	11.5	16.5	17	100
1224/4	1/2	14	19.5	22	50
1224/5	3/4	16	22	27	50
1224/6	1”	19	26	34	25






Переходник с наружной резьбой

Код	A	B	H	L	SW	Кол-во в упак
1216/2	1/8	1/8	6	16	13	100
1216/3	1/8	1/4	6	20	16	100
1216/4	1/8	3/8	6	20.5	20	100
1216/5	1/4	1/4	8	22	16	100
1216/6	1/4	3/8	8	22.5	20	100
1216/7	1/4	1/2	8	26	25	50
1216/8	3/8	3/8	9	23.5	20	50
1216/9	3/8	1/2	9	27	25	50
1216/10	1/2	1/2	10	28	25	25






Переходник с наружной резьбой

Код	A	H	L	SW	Кол-во в упак
1218/2	1/4	1/8	8	13	100
1218/3	3/8	1/8	9	14	100
1218/4	1/2	1/8	10	15.5	50
1218/5	3/8	1/4	9	14	100
1218/6	1/2	1/4	10	15.5	50
1218/7	1/2	3/8	10	15.5	100
1218/10	3/4	3/8	11	17	25
1218/11	3/4	1/2	11	17	25






Переходник с наружной резьбой


Код	A	H	L	SW	Кол-во в упак
1221/2	1/8	6	16.5	14	100
1221/3	1/4	8	21	17	100
1221/4	3/8	9	23	19	100
1221/5	1/2	10	25.5	24	50
1221/6	3/4	11	29	30	25






Переходник с наружной резьбой

Код	A1	A2	H1	H2	L	SW	Кол-во в упак
1222/2	1/8	1/4	6	8	19	17	100
1222/3	1/8	3/8	6	9	20	19	100
1222/4	1/4	3/8	8	9	22	19	100
1222/5	1/4	1/2	8	10	23,5	24	50
1222/6	3/8	1/2	9	10	24,5	24	50
1222/7	1/2	3/4	10	11	28	30	25






Заглушка с наружной резьбой

Код	A	H	L	SW	Кол-во в упак
1223/2	1/8	6	10,5	14	100
1223/3	1/4	8	13	17	100
1223/4	3/8	9	14	19	100
1223/5	1/2	10	15,5	24	50
1223/6	3/4	11	17	30	50






Муфта цилиндрическая с внутренней резьбой, подходит для соединений с наружной резьбой

Код	B	L	SW	Кол-во в упак
1225/2	1/8	15	13	100
1225/3	1/4	22	16	100
1225/4	3/8	24	20	50
1225/5	1/2	27	25	50






Муфта цилиндрическая с внутренней резьбой

Код	B	B2	L	SW	Кол-во в упак
1226/2	1/8	1/4	19.5	16	100
1226/3	1/8	3/8	20	20	100
1226/4	1/8	1/2	23.5	25	50
1226/5	1/4	3/8	23	20	50
1226/6	1/4	1/2	27	25	50
1226/7	3/8	1/2	27.5	25	50
1226/8	1/2	3/4	29	32	50






Переходник для шланга

Код	N	A	H	I	L	SW	Кол-во в упак
1227/1	6	1/4	11	20	34	16	100
1227/2	8	1/4	11	20	34	16	100
1227/3	10	1/4	11	22	34	16	100
1227/4	8	3/8	12	20	35	19	25






Переходник для шланга, наружная резьба

Код	N	A	H	I	L	SW	Кол-во в упак
1233/1	6	1/8	7.5	20	31.5	12	100
1233/2	6	1/4	11	20	36	14	100
1233/3	8	1/8	7.5	20	31.5	12	100
1233/4	8	1/4	11	20	36	14	100
1233/5	8	3/8	11.5	20	36.5	17	100
1233/6	10	3/8	11.5	20	36.5	17	50
1233/7	10	1/2	14	20	39	22	50
1233/8	10	1/4	11	20	36	14	100
1233/9	14	1/2	14	22	41	22	50
1233/10	20	1/2	14	22	41	22	50
1233/11	12	1/4	11	22	38	14	100
1233/12	14	3/8	11.5	22	38.5	17	100
1233/13	10	1/8	7.5	20	31.5	12	100
1233/14	12	3/8	11.5	22	38.5	17	50
1233/15	8	1/2	14	20	39	22	50
1233/16	12	1/2	14	22	41	22	50






Удлинитель

Код	A	B	H	I	L	SW	Кол-во в упак
1238/1	1/8	1/8	6	16	22	14	100
1238/2	1/8	1/8	6	36	42	14	100
1238/3	1/4	1/4	8	27	35	17	50
1238/4	1/4	1/4	8	43	51	17	50






Соединение с наружной резьбой, шестигранным отверстием и уплотнительным кольцом

Код	A	B	L	D	SW	Кол-во в упак
1239/1	M5	4	6	8	2	100
1239/2	1/8	6	8.5	14	5	100
1239/3	1/4	8	11	17	6	100
1239/4	3/8	9	12.5	20	8	50
1239/5	1/2	10	13.5	25	10	50






Переходник с внутренней резьбой

Код	A	B	C	SW	GR	Кол-во в упак
1249/1	1/8	7.5	18.5	8	11.5	100
1249/2	1/4	11	22	13	24	100
1249/3	3/8	11.5	26.5	17	44	50
1249/4	1/2	14	33	20	80	25
1249/5	3/4	16.5	36.5	24	108	10
1249/6	1”	19	45.5	30	185	5






Переходник с внутренней и наружной резьбой

Код	A	B	C	D	SW	GR.	Кол-во в упак
1250/1	1/8	7.5	18.5	18.5	8	10.5	100
1250/2	1/4	11	22	22	13	22	100
1250/3	3/8	11.5	26.5	26.5	17	42	50
1250/4	1/2	14	33	30.5	20	65	25
1250/5	3/4	16.5	36.5	34	24	98	10
1250/6	1”	19	45.5	41	30	165	5






Переходник с внутренней резьбой

Код	A	B	C	D	SW	GR.	Кол-во в упак
1251/1	1/8	7.5	18.5	37	8	20	100
1251/2	1/4	11	22	44	13	30	50
1251/3	3/8	11.5	26.5	53	17	58	25
1251/4	1/2	14	33	66	20	108	10
1251/5	3/4	16.5	36.5	73	24	154	10
1251/6	1”	19	45.5	91	30	265	5






Переходник с внутренней и наружной резьбой

Код	A	B	C	D	SW	GR.	Кол-во в упак
1252/1	1/8	7.5	18.5	37	8	19	100
1252/2	1/4	11	22	44	13	29	50
1252/3	3/8	11.5	26.5	53	17	55	25
1252/4	1/2	14	30.5	66	20	100	10
1252/5	3/4	16.5	34	73	24	140	10
1252/6	1”	19	41	91	30	242	5






Переходник с внутренней и наружной резьбой

Код	A	B	C	D	SW	GR.	Кол-во в упак
1253/1	1/8	7.5	18.5	37	8	19	100
1253/2	1/4	11	22	44	13	29	50
1253/3	3/8	11.5	126.5	53	17	55	25
1253/4	1/2	14	33	63.5	20	100	10
1253/5	3/4	16.5	36.5	70.5	24	140	10
1253/6	1”	19	45.5	86.5	30	242	5






Переходник с внутренней резьбой

Код	A	B	D	SW	GR.	Кол-во в упак
1254/1	1/8	7.5	37	8	25	100
1254/2	1/4	11	44	13	40	25
1254/3	3/8	11.5	53	17	75	25
1254/4	1/2	14	66	20	135	10
1254/5	3/4	16.5	73	24	195	10
1254/6	1”	19	91	30	340	5






Переходник с наружной резьбой

Код	A	B	C	SW	GR.	Кол-во в упак
1255/1	1/8	7.5	18.5	8	9.5	100
1255/2	1/4	11	22	13	20	100
1255/3	3/8	11.5	26.5	17	40	50
1255/4	1/2	14	30.5	20	50	25
1255/5	3/4	16.5	34	24	78	10
1255/6	1”	19	41	30	145	5






Тройник с наружной резьбой

Код	A	B	C	D	SW	GR.	Кол-во в упак
1256/1	1/8	7.5	18.5	37	8	15	100
1256/2	1/4	11	22	44	13	26	50
1256/3	3/8	11.5	26.5	53	17	50	25
1256/4	1/2	14	30.5	61	20	75	10
1256/5	3/4	16.5	34	68	24	107	10
1256/6	1”	19	41	82	30	198	5






Тройник: внутренняя и наружная резьба

Код	A	B	C	D	SW	GR.	Кол-во в упак
1257/1	1/8	7.5	18.5	37	8	16	100
1257/2	1/4	11	22	44	13	27	50
1257/3	3/8	11.5	26.5	53	17	52	25
1257/4	1/2	14	33	61	20	86	10
1257/5	3/4	16.5	36.5	68	24	118	10
1257/6	1”	19	45.5	82	30	220	5






Тройник: внутренняя и наружная резьба

Код	A	B	C	D	SW	GR.	Кол-во в упак
1258/1	1/8	7.5	18.5	37	8	16	100
1258/2	1/4	11	22	44	13	27	50
1258/3	3/8	11.5	26.5	56	17	52	25
1258/4	1/2	14	30.5	63.5	20	86	10
1258/5	3/4	16.5	34	70.5	24	118	10
1258/6	1”	19	41	86.5	30	220	5






Переходник с внутренней и наружной резьбой

Код	A	B	C	D	SW	GR.	Кол-во в упак
1259/1	1/8	7.5	18.5	37	8	25	100
1259/2	1/4	11	22	44	13	38	25
1259/3	3/8	11.5	26.5	53	17	75	10
1259/4	1/2	14	30.5	66	20	130	10
1259/5	3/4	16.5	34	73	24	190	10
1259/6	1”	19	41	91	30	325	5






Переходник с внутренней и наружной резьбой

Код	A	B	SW	GR.	Кол-во в упак
1260/1	1/8	7.5	13	14	100
1260/2	1/4	11	17	27	50
1260/3	3/8	11.5	20	45	50
1260/4	1/2	14	25	88	25






Переходник с внутренней резьбой

Код	A	B	SW	GR.	Кол-во в упак
1261/1	1/8	7.5	13	13	100
1261/2	1/4	11	17	24	50
1261/3	3/8	11.5	20	36	50
1261/4	1/2	14	25	70	25






Переходник с внутренней и наружной резьбой

Код	A	B	D	SW	GR.	Кол-во в упак
1262/1	1/8	7.5	37	8	25	25
1262/2	1/4	11	44	13	35	25
1262/3	3/8	11.5	53	17	77	25
1262/4	1/2	14	61	20	115	10
1262/5	3/4	16.5	68	24	175	10
1262/6	1”	19	82	30	280	5






Переходник с внутренней и наружной резьбой

Код	Fil.	D	D1	L	H	H1	L1	D2	D3	Кол-во в упак
1264/1	1/8	14	7	19.5	8	6	25	5.5	14	50
1264/2	1/4	16	8	24.5	11	8	30	8	18	50
1264/3	3/8	20	9	27.5	11.5	9	35	11.5	22	50





Переходник с внутренней и наружной резьбой

Код	Fil.	D	D1	L	H	H1	L1	D2	D3	Кол-во в упак
1274/1	1/8	14	7	19.5	8	6	25	5.5	14	100
1274/2	1/4	16	8	24.5	11	8	30	8	18	50
1274/3	3/8	20	9	27.5	11.5	9	35	11.5	22	50



Переходник с внутренней и наружной резьбой

Код	Fil.	D	D1	L	H	H1	L1	L2	D2	D3	Кол-во в упак
1280/1	1/4	16	8	24.5	11	8	43	22	8	18	50

Кран



Код	A	B	L	SW	Кол-во в упак
1263/1	1/8	25	45	14	10
1263/2	1/4	30	58	17	10
1263/3	3/8	35	68	22	10
1263/4	1/2	40	80	27	10

Шаровой кран



Код	Соединение	Кол-во в упак
1265/2	F-F 1/4	12
1265/3	F-F 3/8	12
1265/4	F-F 1/2	12

Шаровой кран



Код	Соединение	Кол-во в упак
1266/2	F-M 1/4	12
1266/3	F-M 3/8	12
1266/4	F-M 1/2	12

Кран



Код	Соединение	Кол-во в упак
1267/1	F-F 1/8	20
1267/2	F-F 1/4	20
1267/3	F-F 3/8	20
1267/4	F-F 1/2	20

Шаровой кран



Код	Соединение	Кол-во в упак
1268/1	M-F 1/8	20
1268/2	M-F 1/4	20
1268/3	M-F 3/8	20
1268/4	M-F 1/2	20